



疲労ストレス計 MF100用 測定アプリ「疲労モニター」

取扱説明書

INDEX

- 目次 -

初回各種登録手順	3P
基本設定の変更	4-5P
利用ユーザー登録	6P
ログイン	7P
自律神経測定手順	8P
測定データの品質	9P
疲労問診	10P
測定履歴・疲労問診の閲覧	11P
通信エラーについて	12-13P
製品に関するお問い合わせ	14P

初回各種登録手順

測定アプリ「疲労モニター」のインストール


ご利用のスマートフォン、またはタブレットのアプリストアから測定アプリ「疲労モニター」をダウンロードし、インストール作業を行ってください。アプリは各アプリストア内にて「疲労モニター」で検索してください。または下記の QR コードより直接アプリストアにアクセスし、ダウンロードしてください。



Bluetooth®の有効化

はじめに、スマートフォンまたはタブレットの Bluetooth® の設定画面で Bluetooth® を有効にしてください。または、有効であることを確認してください。

iOS の Bluetooth® 画面



Android™ の Bluetooth® 画面



アプリの起動と測定機の登録

インストールした「疲労モニター」を起動すると、「情報の取得などについて」の同意画面が表示されますので同意して先に進んでください。

次に測定機の契約情報を入力する画面が表示されます。村田製作所より提供される書類に記載されたライセンスコードを入力し、送信ボタンをタップすると登録は完了いたします。





注意：OS のバージョンによって画面が異なることがありますので、ご了承ください。
Wi-Fi が接続されている環境で実施ください。

基本設定の変更

自律神経測定の時間などが設定できます。
※基本設定は、当端末を利用する全ユーザーに反映されますのでご注意ください。

iOSの場合

- 1 スマートフォンまたはタブレットのホーム画面の設定アイコンをタップし、設定画面を下にスクロールして表示された「 疲労モニター」をタップしてください。
- 2 測定時間、各項目の表示・非表示、ECG 信号の ON/OFF、状況入力メニューの設定などができます。



《用語説明》

測定時間：デフォルトでは 120 秒に設定。
※ 90 秒以上を推奨しています。

測定ガイド：測定前の持ち方等のチュートリアル表示の切替



測定時の状況：状況選択を行うかの切替

状況入力メニュー：測定状態のタブの設定
全角 100 字以内で自由に記載ください
例) 就業前、就業後など

総合判定： メントの表示の切替

自律神経機能年齢：「〇〇歳相当」表示の切替

表示例




基本設定の変更

自律神経測定の時間などが設定できます。
※基本設定は、当端末を利用する全ユーザーに反映されますのでご注意ください。

Android™の場合

- 1 ログイン画面右上の「:」ボタンをタップしてください。
- 2 メニューが表示されますので、「基本設定」をタップしてください。
- 3 測定時間、各項目の表示・非表示、ECG 信号の ON/OFF、状況入力メニューの設定などができます。



利用ユーザー登録



利用する人数に合わせて、ユーザーを新規登録してご利用ください。

1-a 【iOS】「+」ボタンをタップすると、「情報の取得等について」の説明が表示されます。同意して実行すると、ユーザー情報画面に切り替わります。

1-b 【Android™】「:」ボタンをタップし、メニュー表示の新規登録をタップすると「情報の取得等について」の説明が表示されます。同意して実行すると、新規登録画面に切り替わります。

2 ユーザーIDとパスワードを設定し、画面右上の保存ボタンをタップしてください。

1-a iOS の画面



2

キャンセル ユーザ情報 保存

ユーザーID 1~50文字



パスワード 数字4~12桁（空欄可）

再入力

性別 ☐ 男性 ☐ 女性

生年月日 未設定（タップして設定）

1-b Android™ の画面



2

新規登録 保存 キャンセル

ユーザーID 1~50文字

パスワード 数字4~12桁（空欄可）

再入力


性別 ☐ 男性 ☐ 女性

生年月日 未設定（タップで設定）

ログイン

アプリを起動しメニューを表示させるためには必ずログインが必要です。

- 1 アプリ起動時に表示されるユーザーの一覧から、測定するユーザーのアイコンをタップしてください。
- 2 パスワードを入力してOKをタップしてください。
- 3 ログインが完了するとメニュー画面が表示されますので、必要なメニューのアイコンをタップしてください。



利用ユーザーを追加したい場合

ログイン画面右上の「+」ボタン (iOS)、「⋮」ボタン (Android™) をタップしてユーザーの新規登録を行ってください。(6 ページ参照)

パスワードを忘れた場合

“パスワードを忘れた方” をタップして、パスワードの再設定を行ってください。

自律神経測定手順

測定機を使って自律神経機能の働きとバランスを計測します。

《準備》測定機の電源を入れてください。



- 1 メニュー画面から自律神経測定のアイコンをタップしてください。
- 2 測定状況を設定してください。(基本設定画面でコメント内容の変更可能)
- 3 測定機が接続されたのちに、「測定開始」ボタンをタップしてください。
- 4 測定ガイドが表示されます。(表示の有無は基本設定で設定可能)
- 5 しばらくすると自動的に測定ガイドが閉じて、測定が始まります。

測定が終了したら測定機から指を離してください。

※非マナーモード時に以下のタイミングで音声ガイドが流れます。

測定スタート時、安定確認後→測定開始時、エラー発生時、測定時間の中間、終了時

- 6 測定結果が表示されますので、測定機の電源ボタンを押して電源を切ってください。測定結果の履歴はスライド操作(測定結果の履歴は8ページを参照)で見ることができます。完了ボタンをタップするとメニュー画面に戻ります。




測定データの品質

機器の持ち方などにより心拍間隔が上手く計測できない場合があります

- ① 測定終了後に再測定を促すポップアップが表示された場合には、正しい分析結果を得られない可能性があります。

②-a 【データをそのまま使用する場合】 続けるボタンをタップしてください。測定結果画面が表示されます。

②-b 【新たなデータを測定する場合】 再測定ボタンをタップしてください。測定画面へ移るので測定を開始してください。正しい結果を取得頂くために、再測定を推奨しています。



【頻繁に発生する場合】

データの欠損は以下の原因が考えられます。

原因	解決方法
測定中に一時的に手が離れてしまった	➡ 測定中は手を離さず静止するように心掛けてください
強く握りすぎってしまった	➡ 力は抜いて軽く握ってください
指先が冷えていた	➡ こするなどして軽く温めてください
周囲のモーターなどから発生した電気ノイズが影響した	➡ 測定場所を変更し計測してみてください
心電、光電のいずれか、もしくはその両方が取得しにくい体質である	➡ 心電が取得しやすい方は、軽く指を湿らして計測してください 光電が取得しやすい方は、指を温めて計測してください

上記を解消しても頻発する場合は、13ページの連絡先までご一報ください。

疲労問診

ストレスの状態を答えます。

- 1 メニュー画面から疲労問診のアイコンをタップし問診画面へ進んでください。
- 2 各設問に対して、適当と思われるところへスライダーを動かしてセットし、「送信」をタップするとメニューに戻ります。



測定履歴・疲労問診の閲覧

自律神経測定と疲労問診の評価の記録を見ることができます。

- ① 測定履歴を見るアイコンをタップし履歴一覧画面へ進んで下さい。
- ② 画面左下のタブをタップすると測定履歴の一覧へ、画面右下のタブをタップすると疲労問診の一覧へ切り替わります。
- ③ 見たいデータをタップすると測定結果画面に切り替わります。
- ④ グラフで推移を閲覧する場合は「グラフで見る」をタップもしくは測定結果画面を左へスワイプさせてください。
各画面左上の「戻る」ボタンで履歴一覧画面に戻ります。
- ⑤ 履歴一覧画面でデータを左にスワイプすると、削除できます。
Android™の場合は、長押しすると削除できます。



【測定データダウンロード方法】 (注) 契約者のみ

心拍変動解析結果データを下記のウェブサイトよりダウンロードできます。

《手順》

1. 以下の URL にアクセスしてください。
<http://fmonitor.fmcc.co.jp/data>
2. お手持ちのライセンス番号とパスワードを入力してください。
詳細は代理店にお問い合わせください。

通信エラー


公衆回線に接続できず、ライセンス認証できなかった場合の対処方法です。

- 1-a** 公衆回線に接続できずエラー画面が表示された場合、接続状況を確認してください。
- 2-a** 接続した後、「もう一度やり直す」をタップしてください。
- 1-b** ログイン後に公衆回線への接続が切れ、エラーがポップアップされた場合、接続状況を確認してください。
- 2-b** 接続した後、「OK」ボタンをタップしてください。

1-a






1-b



通信エラー

測定結果がサーバーへアップロードできない場合の対処方法です。

- 1 測定終了後にエラーがポップアップされた場合、「OK」ボタンをタップしてください。
- 2 メニュー画面に⊗が表示されますので、測定履歴を見るアイコンをタップし履歴一覧画面へ進んで下さい。
- 3 総合判定が⊗になっているデータを、タップしてください。
- 4 「送信」ボタンをタップしてください。
- 5 サーバへアップロードされると総合判定が更新されます。



【頻繁に発生する場合】

測定結果をサーバへ送信する際に、通信が行えないため発生しております。
公衆回線（4G,5G など）や Wi-Fi の通信状態をご確認ください。

製品に関するお問い合わせ

お問い合わせは以下のサイトよりお申し込み下さい。

株式会社村田製作所 医療機器販売部

電話番号：075-955-6847

<https://medical.murata.com>

アプリの開発・責任元

株式会社疲労科学研究所

電話番号：06-6308-1190

<http://www.fatigue.co.jp>

- ・ Bluetooth® は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
- ・ Android™、Google Play™ は、Google Inc. の登録商標です。
- ・ IOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- ・ App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
- ・ QR コードの商標はデンソーウェーブの登録商標です。